

dobrých výsledků. Budeme-li třít tuk s cukrem, nesmíme použít ztuhlý tuk přímo z chladničky, ale musíme jej nechat nejdříve poněkud změkhnout. Před šleháním bílků nebo smetany musí být mísa vždy čistá, nejlépe vypláchnutá studenou vodou. Stříká-li při práci hmota z mísy, použijeme ochranné víko. Pohon mixéru nastavíme na rychlost 1 – 2. Při šlehání bílků můžeme krátkodobě použít i stupeň 3. Po skončení práce sejmem těleso s náboje mísy a metly odšroubujeme. Mísu a metly omyjeme v teplé vodě, víko ve vodě vlažné. Těleso šlehače otřeme vlhkým hadříkem.

**Těleso ani mísu nesmíme nikdy ponořit do vody.**

Záruční opravy tohoto přídatného strojku provádí pouze OPOS, opravna elektrospotřebičů, Hálkova 89, 539 01 Hlinsko v Čechách. K výrobku nezapomeňte přiložit záruční list.


Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si vyhraujeme.

Všechny náhradní součásti uvedené v seznamu je možno koupit v prodejnách Domácích potřeb – ELEKTRO, a proto je výrobce přímo spotřebiteli nedodává. Zásilkovou službu zajišťuje MAGNET, zásilkový obchodní dům, Purkyňova 18, 568 02 Svitavy.


**WE** ELEKTRO  
PRAGA  
HLINSKO



hnětač 221



šlehač 222



návod k obsluze



# hnětač 221

# šlehač 222

Strojek je příslušenstvím kuchyňského robotu ETA 022. Lze jej též použít jako přídatného strojku k mixérům ve spojení s převodovou skříní typ 940.

Hnětač hněte lehká i tuhá (vánočková) těsta o váze 0,5 – 1,– kg. Mísu nasadíme na převodovou skřín a na náboj uvnitř mísy nasadíme dvojramenný hnětací hák. Proti vysouvání jej zajistíme šroubkem zašroubovaným do hřídele hnětače. Do mísy pak dáme nejdříve řídké součásti těsta a po jejich rozpracování přidáváme zvolna mouku až je těsto dostatečně tuhé. Připravujeme-li houskové knedlíky, přidáme rozkrájenou housku až ke konci hnětení. Při hnětení většího množství se může stát, že je těsto vytlačováno po hnětacím

háku vzhůru, a proto je občas stíráme zpět do mísy gumovou stěrkou. Pohon mixéru nastavíme na stupeň 1. Po použití umyjeme mísu a hnětací hák teplou vodou a osušíme.

**Mísu nikdy neponořujeme do vody!**












Při šlehání nasadíme těleso šlehače se dvěma metlami na náboj mísy. Těleso musíme nasadit na čtyřhran hřídele a při otáčení tlačit dolů, až zapadne na čtyřhran náboje. I těleso šlehače zajistíme šroubkem proti vysouvání.

Na šlehači šleháme bílky, žloutky, smetanu, piškotová a třená těsta, krémy atd. Pro přípravu třeného nebo piškotového těsta je možno šlehat buď zvlášť žloutky s cukrem a pak samotné bílky, nebo žloutky a bílky s cukrem najednou. V obou případech docílíme velmi

# 221

# 222

## náhradní součásti

HNĚTAČ 	podložka 
víko 	ložisko 
šroub 	ŠLEHAČ 
hnětací hák 	ozubené kolo velké 
mísa hnětače úplná (včetně hřídele a ložiska)	ozubené kolo malé 
hřídel 	těleso šlehače 
mísa hnětače (bez hřídele a ložiska)	kryt 
	metla 