

UP ZÁVODY BUČOVICE - N.P.



OSTRAVA 78 : Ocenění
Zlatý kahan

MONTÁŽNÍ NÁVOD

sektorové kuchyně

AROMA

Ocenění výrobku :
Zlatá medaile
brněnského veletrhu 79

Typové číslo : 615 811-6160/ 6170

- Obsah montážního návodu :
1. Všeobecné údaje
 2. Montáž horních skříněk
 3. Montáž osvětlovací rampy
 4. Montáž spodních skříněk
 5. Montáž pracovní desky
 6. Montáž hlubokých skříněk
 7. Doplnění vnitřního prostoru skříněk
 8. Ošetřování nábytku

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Sektorová kuchyně Aroma obsahuje skladebný systém skříněk, pracovních desek, variabilního vnitřního zařízení a dalších prvků, ze kterých je možné sestavovat funkční celky podle prostorových a přepravních potřeb v bytě.

Jednotlivé horní a spodní skříněky je možné sestavovat do přepravně dobře vyřešených pracovních linek podle správného sledu kuchyňských prací.

Sektorová řada se skládá z horních a spodních skříněk, vysokých skříní hlubokých a samostatných pracovních ploch s dřezem nebo bez dřezu. Ve spodní části skříněk jsou umístěny pojízdné zásuvky na kolečkách pro umístění nádobí a sezenních potřeb. Vnitřní prostor skříněk je vybaven policemi a zásuvkami, drátěným programem vnitřním (drátěné koše, ohrádky ap.).


Kuchyně jsou doplněny závěsným drátěným programem vnějším, který napomáhá zlepšit funkci jednotlivých pracovišť. Jsou to košíčky, žebříčky, odkapávač nádobí a podobně.

Jedna z horních skříněk je vybavena odsavačem par, který je možné připojit na odtažový komín, a to ze zadního prostoru odsavače.

Na skříněky výšky 880 mm můžeme připojit osvětlovací rampu, která se pomocí flexe šňůry s vidlicí napojí do elektrické zásuvky.

Montáž sektorové kuchyně Aroma provádí alespoň dvě osoby.

Potřebné nářadí :
kladívko, šroubovák, šroubovák křídlový, špice nebo nebezez, elektrická vrtačka s vrtákem 10 mm, metr a tužka.



Obr. 1

2. MONTÁŽ HORNÍCH SKŘÍŇEK

Horní i spodní skřínky jsou dodávány smentované, zabalené v kartonovém obalu. Před vlastní montáží provedeme vybalení skříněk, zkontrolujeme, zda je v obalech i potřebné kování. Seznam kování je přilepen v sáčku. Vybalení skříněk je třeba provádět se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy skříněk.


Než přistoupíme k montáži, musíme mít vyjasněno, jaké skřínky a v jakém pořadí budou umístěny v sestavě. Toto pořadí je důležité pro umístění závěsných plechů na stěnu.

Horní skřínky jsou zavěšeny na stěnu pomocí závěsného rektifikačního ko-

vání. Jednotlivé skřínky jsou na stěnu zavěšeny samostatně, proto nejdříve musíme provést rozměření závěsných plechů na stěnu pro všechny horní skřínky.

Reztec závěsných plechů na skříňku jednodveřovou šířky 40 cm je 364 mm, pro skříňku dveřdveřovou šířky 60 cm je 526 mm a pro skříňku dveřdveřovou šířky 80 cm je reztec 762 mm. Obr.č.1.


Do stěny vyvrtáme otvory $\varnothing 10$ mm do hloubky 55 mm. Do otvorů narazíme stavební hmoždinky a pomocí vrutů s půlkulatou hlavou $\varnothing 5 \times 50$ přišroubujeme na stěnu závěsný plech (obr.2). Rozměření a vyvrtání otvorů pro závěsný plech musíme provést s maximální přesností, abychom dosáhli pevného zavěšení skříněk.




Obr. 2

Místo stavebních hmoždinek můžeme též do stěny zasádrovat skosené dřevěné špalíky, do kterých potom závěsné plechy přišroubujeme vruty.

Po připevnění závěsných plechů provedeme zavěšení skříněk. Nejdříve si však ze skříně vyjmeme police, aby skříňka při zvedání nebyla příliš těžká. Při zavěšování skříněk postupujeme tím způsobem, že vždy zavěsíme jen jednu skříňku a pomocí spojovacích šroubů provedeme spojení skříněk k sobě. Spojovací šrouby nasuneme do otvorů v boku skřínky a sešroubujeme, ale zatím nedotahujeme. Do volných otvorů pro spojovací šrouby v krajních bocích narazíme krytku z PVC. Obr.3.



Obr. 3



Obr. 4

U rohevé sestavy je použito horní skříňky rohevé, která je zavěšena pomocí závěsných plechů obou stěn a spojovacími šrouby je sešroubována s dalšími horními skřínkami.

Po zavěšení a spojení skříněk provedeme jejich vyrovnaní. V horní části skříňky je připevněno u zad závěsné rektifikační kevání, jehož regulací dosáhneme vyrovnaní skříněk. Ve spodní části závěsného kevání je šroub, který slouží k vyrovnaní ve vertikálním směru. Otáčením šroubů deprava skříňku ~~spouštíme dolů~~, ~~otáčením~~ ~~delewa~~ skříňku ~~zvedáme nahoru~~. V přední části rektifikačního kevání je šroub, který slouží k vyrovnaní v horizontálním směru. Otáčením šroubu deprava skříňku přitahujeme ke stěně, otáčením delewa


skříňku od stěny odsouváme (obr.4). Po tomto vyrovnaní dotáhneme spojovací šrouby tak, že boky jsou těsně vedle sebe. Ze skříněk se vytvoří jednotlitý blok.

Po zavěšení a vyrovnaní skříněk provedeme připevnění odsavače par. Ve dně skříňky jsou předvrtány otvory, kterými z vnitřní strany prostrčíme šrouby, na které nasuneme odsavač par a našroubujeme matice.

U jednodveřových skříněk jsou předvrtány ve dně otvory, do kterých zespodu nasuneme závěsný drát a do otvorů vložíme šrouby s vnitřním závitem (zvnitř skříňky) a přišroubujeme.

3. MONTÁŽ OSVĚTLOVACÍ RAMPY

(viz str.3a)




Obr. 5


4. MONTÁŽ SPODNÍCH SKŘÍNEK

Spodní skříňky vyjmeme z obalu a odstraníme zajištění spodních pojízdných zásuvek. Pro usnadnění montáže zásuvky vysuneme, aby nám při manipulaci nepřekážely. Skříňky sestavíme k sobě do sestavy na místo, kde budou trvale ustaveny a pomocí spojovacích šroubů přes předvrtané otvory v bocích sešroubujeme. Do volných otvorů v krajních bocích sestavy nasuneme krytky z PVC. U rohevé sestavy použijeme spodní skříňku rohevou, ke které se spojovacími šrouby přišroubují další skříňky.

Montáž skříňky je stejná jako u jiných skříněk, rozdíl je jen v použitých spojovacích šroubech, které jsou delší.



a Nasunutí skla



Obr. 5a b Zajištění podpěrkami

3. Montáž osvětlovací rampy

Osvětlovací rampa jako praktické vybavení kuchyně je určena k připevnění pod skříňky dvoudveřové s výškou 88 cm. Při vybalení z obalu před montáží osvětlovací rampy, je nutné vyjmout krycí sklo. Ze zad rampy vyjmeme podpěrky pod pelice, na kterých sklo leží a potom sklo snadno z rampy vysuneme. Ve dně skříňky jsou z venkovní plechy předvrtány otvory $\varnothing 5$ mm. V bocích osvětlovací rampy jsou naraženy spojovací úhelníky, přes které osvětlovací rampu přišroubujeme speciálními vruty na dno skříňky (obr.5). Opětovně nasuneme krycí sklo do rampy tak, aby část skla ležela na spodním vlysu rampy a druhou část skla podepřeme policevými podpěrkami, které nasuneme do otvorů v zádech po vložení skla (obr. 5a). Pak provedeme zapojení osvětlovací rampy na elektrickou síť pomocí flexošňůry vidlicí do zásuvky.

U p e z e r n ě n í

Osvětlovací rampa slouží k osvětlení pracovní plochy kuchyně AROMA. Pro bezpečnost provozu osvětlovací rampy a bezpečnost uživatele je nutno dodržet tyto zásady :


- 1/ Osvětlovací rampa nesmí být umístěna přímo nad dřezem.
- 2/ Výrobce zakazuje uživateli odkládat pod osvětlovací rampu věci, které vytvářejí nadměrné množství par (např. vařič ap.).
- 3/ Osvětlovací rampa je vybavena uzavřeným nástěnným svítidlem, ve kterém je žárovka 60 W. Výrobce zakazuje uživateli použít žárovku s vyššími hodnotami.
- 4/ Vadná žárovka není důvod k reklamaci.
- 5/ De zásuvky je možno připojit spotřebiče celkovém příkonu 2 kW.
- 6/ Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nesprávně zapojenou domovní zásuvkou, do které je rampa zapojena. Domovní zásuvka musí odpovídat ČSN 34 1010.
- 7/ KRYCÍ SKLO JE MOŽNÉ ČISTIT POUZE PO JEHO VYJMUTÍ Z RAMPY !

5. MONTÁŽ PRACOVNÍ DESKY


Pe odstranění obalu si připravíme pracovní desku tak, abychom ji mohli spojit se spodními skříňkami. Na zadní hranu pracovní desky nasuneme těsnění z neoplastu, na které potom přiložíme zadní lištu. Lišta má ve spodní části předvrtány otvory pro vruty. Lištu přiložíme tak, aby přechývala 3-4 mm pod spodní plochu pracovní desky a na délku tak, aby boční hrany lišty se kryly s bočními hranami pracovní desky (obr. 6). Špicí nebo nebezpečem provedeme zahleubení přes krajní otvory v liště a přes těsnicí profil do hrany pracovní desky.

Lištu můžeme sejmut a označené zahleubení v hraně pracovní desky navrtáme nebezpečem, svidříkem nebo vrtačkou, a to průměr otvoru 2-2,5 mm s hlebkou otvoru asi 25 mm. Potom do provedených otvorů v hraně pracovní desky přes zadní lištu a těsnicí profil vložíme vruty 4x40 a přišroubujeme. Přes ostatní otvory v liště provedeme navrtání do hrany pracovní desky a přišroubujeme ji. Pokud těsnicí profil na některém konci přesahuje délku lišty a pracovní desky, ostrým nožem ho ořízneme.


Takto smontovanou pracovní desku položíme na sestavené skříňky. Na šířku by pracovní deska měla přesahovat boky krajních skříňek asi o 1 mm. Podle tolerance materiálu na bocích skříňek může přesahovat i více, dbáme ovšem vždy na to, aby přesah byl na obou koncích stejný. Dbáme na to, aby vpředu pracovní deska přesahovala přes přední plochy dveří o 7 mm. Obr. 7.



Obr. 8




Obr. 6




Obr. 7

Uvnitř skříňek jsou na bocích naraženy spojovací elementy, přes které si špicí označíme zahleubení do pracovní desky, kde budou přišroubovány vruty. Potom pracovní desku obrátíme spodní plochou nahoru a označená místa opatříme otvorem o průměru 2-2,5 mm a hlebkou otvoru asi 20 mm. Pracovní desku znovu obrátíme do správné polohy a přes spojovací elementy vložíme vruty s půlkulatou hlavou 4 x 35 do předvrtaných otvorů a přišroubujeme (viz obr. č. 8).

Napejení dřezu na odpadní petrubí přenecháme odborníkovi.






Obr. 9

6. MONTÁŽ HLUBOKÝCH SKŘÍŇEK

Máme-li v sestavě i skříňku kuchyňskou na potraviny nebo skříňku kuchyňskou pro ledničku, musíme tuto skříň smontovat dohromady, poněvadž je složena ze dvou skříněk a to horní a spodní. Na spodní skříňku uložíme horní skříňku a spojíme je spojovacím šroubem přes dno horní skřínky a přes horní vlys skřínky spodní. Uprostřed obou dílců je pro spojovací šroub předvrtán otvor. Takto smontovanou skříňku přisuneme k sestavě a spojíme spojovacími šrouby se spodními i horními skřínkami sestavy.

7. DOPLNĚNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU SKŘÍŇEK

Horní i spodní skřínky doplníme vnitřním vybavením. V každé skřínce je určité množství polic, potřebného kování, případně drátěného programu. Ve skřínkách, kde jsou police, jsou v sáčku s kováním podpěrky pod police, které nasuneme nebo narazíme do otvorů v bocích. Na tyto podpěrky pak položíme police (obr.9). Horní skříňka rehová má zvláštní konstrukci, která vyžaduje i jiný postup při nasevávání polic. Všechny police nejdříve naskládáme na dno skřínky. Pak vezmeme vždy jen jednu polici, vysuneme ke stropu skřínky, do otvorů v bocích a zádech pro horní polici nasuneme podpěrky a polici na ně uložíme. Podobným způsobem uložíme i ostatní police.



Obr. 10

Drátěný program vnitřní: drátěné zásuvky, pokličník nebo držák lahví, jsou již nasunuty ve vodících lištách nebo přišroubovány na dveřích. Otočné drátěné police ve spodní rehové skřínce jsou zabaleny a uloženy na dno skřínky. Tyto police vybalíme a nasuneme do závěsného kování, které je přišroubováno na svislém vlysu uvnitř skřínky a zajistíme hřídelí.

Venkovní drátěný program zavěsíme na závěsný drát pomocí závěsného oka, které má tvar písmene "C" (obr.10). Odkapávač na nádobí může být zavěšen na závěsném drátě nebo může být postaven na pracovní desce.

8. OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU

Kuchyně AROMA je povrchově zpracována moderními dekenčovacími materiály.

Přední plochy kuchyně jsou dekenčeny vysoce kvalitním polyuretanovým matným laken, odolným na otěr. Lakový film netvoří souvislou slitou vrstvu - v ploše jsou patrné polo uzavřené dřevní póry. Údržba a oživení nábytku se nesmí provádět politurem, polišem nebo běžně vyráběnými leštěnkami. Došlo by k nežádoucímu vyleštění plochy a narušení charakteristického matu.

Při údržbě ploch nejdříve setřeme flanelovým hadříkem prach, potom nanesešme univerzální sapenový roztok. Pracujeme co nejrychleji, aby vlhkost nemohla vniknout do nátěru nebo do hran nábytku. Po vyčištění plochy vytřeme desucha měkkým hadříkem.

Korpusevé boční plochy jsou opatřeny melaminevou fólií. Plochy dobře odolávají mechanickému opotřebení (oděru), teplotě do 180°C, vodě, chemickým prostředkům (benzin, aceton, 2% kyselina solná), běžným chemikáliím (alkohol, mýdlo, sapenáty, inkoust, krém na boty, šťávy z ovoce, horká káva, čaj ap.).

Údržba nábytku počíná pravidelně prováděným šišťením povrchu tekutými čistícími prostředky s vysokou účinností, které však neobsahují brusivo (Corona, Rekord, Sapen Universal, Jar ap.). Jejich použití nenarušuje melaminevou vrstvu ani při dlouhodobém působení.

Je nutné se vyvarovat použití čistících prostředků s brusnou složkou (Ava, Vanaxa, Esa, Vanavan ap.). Tyto přípravky (pasty, prášky) poškozují ochrannou melaminevou vrstvu již při jednorázovém použití. Vzniklá lesklejší místa jsou již neopravitelná.

Upozorňujeme spotřebitele na svědomité dodržování pokynů obsažených v návodu k montáži a návodu na ošetřování. Za případné škody vzniklé neodbornou montáží, u-stavením a ošetřováním nábytku, výrobce neručí.

UP závody BUČOVICE
národní podnik